

## Installationsanleitung Taqto Home Client

Folgende Hinweise sind bezüglich der Installation zu beachten:

- Für die Installation des Home-Clients werden Admin-Rechte benötigt, da während der Installation auch die Treiber für die Schnittstelle zum Pager installiert werden.
- Während der Installation werden automatisch alle vorherige Taqto Versionen deinstalliert.

### 1. Installation der Taqto Home-Client Software

Die Installation des Taqto Home-Client erfolgt wie jede normale Windows-Applikation durch Ausführen der entsprechenden .exe Datei. Die Exe-Datei für den Home-Client lautet: **Setup for Airbus DS HL44 Taqto Home Client Software 3.0.0-1156.exe**

 Setup for Airbus DS HL44 Taqto Home Client Software 3.0.0-1156

### 2. Einrichten des Zugangs zum Server mit Taqto 3.0

Die Adresse des Taqto-Server lautet: **taqto-hessen.de**

Über Bearbeiten – Voreinstellung die Systemkonfiguration öffnen

Bitte beachten: Die Software startet nach der Erstinstallation in Englisch.

Bitte alle Einstellungen wie in der folgenden Abbildung anpassen!



Systemkonfiguration

Sprache  
Sprache Deutsch

Protokollierung  
Max. Dateigröße 100  
Größeneinheit MB  
Max. Anzahl an Dateien 1

Server  
Onlinemodus   
IP taqto-hessen.de  
Port 8443  
Verbindung testen

OK Abbrechen

### 3. Schnittstelle zum Pager einrichten

Den Heimzusatz per USB mit dem Computer verbinden und einen Pager in die Station stecken. Der Computer findet nun automatisch dieses USB Gerät und installiert die USB Treiber.

Durch das drücken der Taste „Verbindungspunkt hinzufügen“ wird ein Menü geöffnet.



In diesem Menü die COM Schnittstelle auswählen und mit „Hinzufügen“ bestätigen  
Sobald die COM Schnittstelle Hinzugefügt wurde, wird sie am linken Rand angezeigt.



Die Software ist nun einsatzbereit und kann wie in der Programmieranleitung beschrieben genutzt werden.

Sollte der USB Port irgendwann gewechselt werden, muss Schritt 3 erneut durchgeführt werden.